

LAMPS

Art. 7599380

LAMPADA 3 WATT COB LED

- [ITA] 200 LUMEN - 3 modalità di luce
(alta/bassa/flash) - Reclinabile a 180°
[ENG] 200 LUMEN - 3 light modes
(high / low / flash) - 180° reclining
[FRA] 200 LUMEN - 3 modes d'éclairage
(haut / bas / flash) - Inclinaible de 180°
[ESP] 200 LUMEN - 3 modos de luz
(alta / baja / flash) - reclinable de 180°

(Min. q.ty 10 pcs.)

PRICE / PC



- [ITA] Batterie 3x AAA non incluse
[ENG] Batteries 3x AAA not included
[FRA] Piles 3x AAA non incluses
[ESP] Pilas 3x AAA non incluidas

Art. 7599381

LAMPADA COB LED E LED CENTRALE

- [ITA] 300 LUMEN - 3 modalità di luce
(alta/spot/flash) - Reclinabile a 180°
[ENG] 300 LUMEN - 3 light modes
(high / spot / flash) - 180° reclining
[FRA] 200 LUMEN - 3 modes d'éclairage
(haut / spot / flash) - Inclinaible de 180°
[ESP] 200 LUMEN - 3 modos de luz
(alta / spot / flash) - reclinable de 180°

(Min. q.ty 12 pcs.)

PRICE / PC



- [ITA] Batterie 3x AAA non incluse
[ENG] Batteries 3x AAA not included
[FRA] Piles 3x AAA non incluses
[ESP] Pilas 3x AAA non incluidas

Art. 7599382

LAMPADA 3 WATT COB LED + LUCE ROSSA FISSA

- [ITA] 3 modalità di luce
(alta/bassa/luce rossa)
[ENG] 300 LUMEN - 3 light modes
(high / spot / red light)
[FRA] 3 modes d'éclairage
(haut / spot / rouge)
[ESP] 3 modos de luz (alta / spot / roja)

(Min. q.ty 12 pcs.)

PRICE / PC

COMPLETAMENTE INCLINABILE (360°/90°) - CLIP DI FISSAGGIO SU CAPPELLI E TASCHE
FULLY TILTABLE (360°/90°) - FIXING CLIP FOR HATS AND POCKETS



Art. 7599383

LAMPADA COB LED E LED CENTRALE + LUCE ROSSA FISSA

- [ITA] 3 modalità di luce (alta/bassa/luce rossa)
Reclinabile a 180°
[ENG] 3 light modes (high / low / red light)
180° reclining
[FRA] 3 modes d'éclairage (haut / bas / rouge)
Inclinaible de 180°
[ESP] 3 modos de luz (alta / baja / roja)
reclinable de 180°

(Min. q.ty 24 pcs.)

PRICE / PC



- [ITA] Batterie 3x AAA non incluse
[ENG] Batteries 3x AAA not included
[FRA] Piles 3x AAA non incluses
[ESP] Pilas 3x AAA non incluidas

Art. 7599384

LAMPADA 3 WATT COB LED

- [ITA] 160 LUMEN - 3 modalità di luce (alta/spot/flash)
Reclinabile a 180°
- [ENG] 160 LUMEN - 3 light modes (high / spot / flash)
180° reclining
- [FRA] 160 LUMEN - 3 modes d'éclairage (haut / spot / flash)
Inclinable de 180°
- [ESP] 160 LUMEN - 3 modos de luz (alta / spot / flash)
Reclinable de 180°

(Min. q.ty 12 pcs.)

PRICE / PC



- [ITA] Batterie 3x AAA non incluse
- [ENG] Batteries 3x AAA not included
- [FRA] Piles 3x AAA non incluses
- [ESP] Pilas 3x AAA non incluidas

Art. 7599350

LAMPADA 3 WATT CREE LED CON SENSORE D'ACCENSIONE

- [ITA] Blister singolo
- [ENG] Cree led sensor lamp - Single blister packing
- [FRA] Lampe Cree led à senseur - blister individuel
- [ESP] Luz frontal Cree led con sensor - blister de 1 und.

(Min. q.ty 10 pcs.)

- [ITA] Batterie 3x AAA non incluse
- [ENG] Batteries 3x AAA not included
- [FRA] Piles 3x AAA non incluses
- [ESP] Pilas 3x AAA non incluidas



3 modalità di luce, accensione con sensore di movimento della mano (escludibile), regolabile a 180°, solo 88 g di peso. Intensità 110 Lumen.

3 light modes, hand movement sensor activated (switchable), adjustable to 180°, only 88 g of weight. Intensity 110 Lumen.

PRICE / PC

Art. 7599370

LAMPADA 3 WATT CREE LED

- [ITA] Ricaricabile - Blister singolo
- [ENG] Rechargeable - Single blister packing
- [FRA] Rechargeable - blister individuel
- [ESP] Recargable - blister de 1 und.

(Min. q.ty 10 pcs.)



Tecnologia innovativa di messa a fuoco, Velocità di messa a fuoco, extra brillante, batteria ricaricabile 18500 volte (al litio), durata Led più di 100.000 ore, 1 x Chip Led Cree

Revolutionary focus technology, Speed Focus, as bright as a spotlight, 18500 times rechargeable battery (Lithium), Led service life: more than 100,00 hours, Chip 1 x Cree Led

PRICE / PC

Art. 7599305

LAMPADA 2 LED+LUCE ROSSA

- [ITA] Inclinabile 170° - Blister singolo
- [ENG] 2 leds head lamp with red light - 170° adjustable - Single blister packing
- [FRA] Lampe frontale avec 2 LED + lumière rouge - Réglable à 170° - Blister individuel
- [ESP] 2 luces led + luz roja - ajustable a 170° - Blister de 1 und.

(Min. q.ty 100 pcs.)

- [ITA] Batterie 3x AAA (non incluse)
- [ENG] Batteries 3x AAA (not included)
- [FRA] Piles 3x AAA (non incluses)
- [ESP] Pilas 3x AAA (non incluidas)

PRICE / PC



LAMPS

Art. 7599355

LAMPADA 3 LED

[ITA] Impermeabile superleggera
[ENG] Waterproof extra light
[FRA] Ultralégère imperméable
[ESP] Superligera impermeable

[ITA] Blister singolo
[ENG] Single blister packing
[FRA] Blister individuel
[ESP] Blister de 1 und.

(Min. q.ty 10 pcs.)

PRICE / PC



[ITA] Batterie 2x CR2032 incluse
[ENG] Batteries 2x CR2032 included
[FRA] Piles 2x CR2032 incluses
[ESP] Pilas 2x CR2032 incluidas

Art. 7599301

LAMPADA CREPUSCOLARE A LED

[ITA] Lampada galleggiante a luce intermittente accensione automatica - Blister singolo
[ENG] Floating torch - intermittent light - automatic switch on/off - twilight system - Single blister packing
[FRA] Lampe flottante a allumage intermittent, allumage automatique - Blister individuel
[ESP] Linterna flotante crepuscular - luz intermitente y encendido automatico - Blister de 1 und.

(Min. q.ty 10 pcs.)

[ITA] Batterie 2x D (non include)
[ENG] Batteries 2x D (not included)
[FRA] Piles 2x D (non incluses)
[ESP] Pilas 2x D (non incluidas)



PRICE / PC

Art. 7598330

TORCIA UV IN ALLUMINIO

[ITA] 12 UV-LED con porta torcia in Cordura
[ENG] Aluminium torch 12UV-LED cordura bag
[FRA] Torche 12 uv-led sac cordura
[ESP] Linterna 12 uv led con bolsa in cordura

(Min. pack 24 pcs)

[ITA] Batterie 3x AAA (non include)
[ENG] Batteries 3x AAA (not included)
[FRA] Piles 3x AAA (non incluses)
[ESP] Pilas 3x AAA (non incluidas)

[ITA] Attivatore di fosforescenza
[ENG] Phosphorecence activator
[FRA] Activateur de phosphorescence
[ESP] Activador de fosforescencia



PRICE / PC

VARTA
ALKALINE
BATTERIES

© VARTA all rights reserved

Art. 7599000

PILA "AAA"

[ITA] 1,5 V - blister da 4 pz.
[ENG] Battery size "AAA" 1,5 v - 4 pcs blister
[FRA] Pile "AAA" - 1,5 V - blister de 4 pieces
[ESP] Pilas "AAA" - 1,5 V - blister de 4 und.

(Min. pack 60)



BLISTER PRICE

Art. 7599001

PILA "AA"

[ITA] 1,5 V - blister da 4 pz.
[ENG] Battery size "AA" 1,5 v - 4 pcs blister
[FRA] Pile "AA" - 1,5 V - blister de 4 pices
[ESP] Pilas "AA" - 1,5 V - blister de 4 und.

(Min. pack 60)



BLISTER PRICE

Art. 4990351

AVVISATORE STRIKE ALERT

[ITA] Luminoso per cima
[ENG] Luminous tip bite alarm
[FRA] Detecteur de touche lumineux pour scion
[ESP] Avisador de picada luminoso para puntal

(Min. pack 10 pcs.)

Batterie / Batteries / Piles / Pilas 1x CR 1225/3V

[ITA] Batterie non incluse
[ENG] Batteries not included
[FRA] Piles non incluses
[ESP] Pilas no incluidas

PRICE / PC




Art. 6300066

AVVISATORE DI ABBOCCATA

[ITA] a clip con luce e suono
[ENG] Clamp bite alarm with light and sound
[FRA] Detecteur de touche a clip avec lumiere et son
[ESP] Avisador de picada con pinza con luz y sueno

(Min. pack 10 pcs.)



PRICE / PC

Batterie / Batteries / Piles / Pilas 2x LR 44 1,5 V

[ITA] Batterie non incluse
[ENG] Batteries not included
[FRA] Piles non incluses
[ESP] Pilas no incluidas

Art. 6300070

ALLARME "MICROBITE"

[ITA] Segnalatore per canna
[ENG] Fishing rod electronic alarm
[FRA] Detecteur de touche pour canne
[ESP] Alarma "microbite"

Batterie / Batteries / Piles / Pilas 2xAG12

[ITA] Batterie non incluse
[ENG] Batteries not included
[FRA] Piles non incluses
[ESP] Pilas no incluidas



(Min. pack 10 pcs.)


PRICE / PC

Art. 6699881

SOFT PLASTIC BITE INDICATOR

[ITA] Set di 6 segnalatori - 3 pz gialli + 3 pz arancio.
[ENG] Set of 6 bite indicators - 3 pcs yellow + 3 pcs orange
[FRA] Set de 6 detecteurs - 3 pcs jaune + 3 pcs orange
[ESP] Set de 6 señaladores - 3 amarillo + 3 naranjados

(Min. pack 10 sets.)



SET PRICE

[ITA] Porta Nightlight Ø 4,5
[ENG] Nightlight holder Ø 4,5
[FRA] Porte nightlight Ø 4,5
[ESP] Porta nightlight Ø 4,5

Art. 6300072

AVVISATORE DI ABBOCCATA

[ITA] Luminoso per cima
[ENG] Luminous tip bite alarm
[FRA] Detecteur de touche lumineux pour scion
[ESP] Avisador de picada luminoso para puntal


(Min. pack 10 pcs.)

Batterie / Batteries / Piles / Pilas 2x LR 44 1,5 V

[ITA] Batterie non incluse
[ENG] Batteries not included
[FRA] Piles non incluses
[ESP] Pilas no incluidas



PRICE / PC



1 Fissare l'avvisatore alla cima con l'apposito supporto. Avvitare la base per accendere il dispositivo.

Clamp the indicator to the tip by the provided holder. Screw the base to turn the device on.

2 Quando la cima viene sollecitata l'indicatore si illumina.

When the tip oscillates the indicator flashes.